




## Geräte nicht verwendet

Wenn ein Fehler bei einem Funky (oder der Antenne) auftritt müssen Sie das benannte Gerät (FEHLER SLAVE ?) auf nicht verwendet setzen. Um die Geräte auf nicht verwendet zu setzen müssen Sie folgende Schritte befolgen:

-   **OK => SYSTEM MENÜ => GERÄTE => GERÄTE VERWENDET**
- Es erscheint ein Feld, wo die Geräte Nr. eingegeben werden muss: 

1 = FUNKY 1
2 = FUNKY 2
6 = FUNKANTENNE
- Geräte Nr. eingeben und mit **OK** bestätigen
- unter **TYPE** mit den PFEILTASTEN auf „**NICHT VERWENDET**“ stellen und mit **OK** bestätigen
- den Rest wie eingestellt lassen und mit  das Menü verlassen