

Journalrolle auslesen (Ditron ZIP + Velvet)

Um bei Ihrer Kasse, der **DITRON ZIP / DITRON VELVET** den Compact Flash (Speicherchip) auslesen zu können, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

- 1) 4 + Taste „**CHIAVE**“ drücken
auf dem Bildschirm erscheint die Aufschrift „**CHIAVE P**“
- 2) Sie können 2 verschiedene Arten der Auslese durchführen:

1. 160 + CONFERMA (vorher siehe Schritt 1) + 2) oben):

- hierbei erscheint auf dem Bildschirm die Aufschrift „DAL xx/xx/xx“;
hier geben Sie das Start-Datum des Lesevorgangs ein
mit CONFERMA bestätigen
- jetzt erscheint „AL xx/xx/xx“;
Sie sollen das End-Datum des Lesevorgangs eingeben
mit CONFERMA bestätigen

2. 161 + CONFERMA (vorher siehe Schritt 1))

- hier erscheint „DAL xx/xx/xx“
wiederum Datum eingeben, ab wann der Lesevorgang gestartet wird
mit CONFERMA bestätigen
- jetzt erscheint „DALLE xx:xx“
hier wird die Uhrzeit eingeben, ab wann der Lesevorgang gestartet wird
mit CONFERMA bestätigen
- jetzt erscheint „AL xx/xx/xx“;
wiederum das Datum der letzten Abrechnung eingeben
mit CONFERMA bestätigen
- „ALLE xx:xx“
hier wird wiederum die Uhrzeit eingeben, wann der Lesevorgang beendet werden soll
- zu guter letzt müssen Sie noch die Nummern der Scontrini eingeben, welche gedruckt werden sollen (von – bis);
wird „0“ eingeben so werden alle Scontrini ausgedruckt;

Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

Mair Electronic