


Terminals laden (Datenübertragung für ORION und FUNKY)

Damit die Daten von der ORION auf die zweite ORION und/oder FUNKY übertragen werden, müssen folgende Schritte befolgt werden (IMMER OHNE KELLNERSTIFT ODER CHEFSCHLÜSSEL):

1.   OK => SYSTEM MENÜ =>

Artikel	Testausgaben
Lager	System-Info
Kellner	
Formulare	Allgemeine Daten
Geräte	System-Einstellungen
	TERMINALS LADEN
Zeit+Datum setzen	Daten löschen

2. es erscheint ein Dialogfeld: zwei Mal OK drücken

3. mit  das Menü verlassen und abwarten; keine weiteren Bedienung weder an der ORION noch am FUNKY durchführen

Wenn Daten übertragen werden, müssen die Geräte eingeschaltet und in Ausgangsposition sein!!!